

MODLAIR®-ANWENDUNGEN IM ANLAGENBAU

LÜFTUNGSKANÄLE

Modlair® Konstruktionen lassen sich vielseitig einsetzen. Das modulare Konzept erlaubt einen sehr flexiblen Aufbau. Die notwendigen Elemente werden in Einzelteilen geliefert, vorbereitet für eine rasche Baustellenmontage vor Ort.

Zu einem Kanal zusammengebaute Modlairelemente. Innen komplett glatte Oberfläche. Begehbar für Wartung und Reinigung →

VARIANTENVIELFALT:

- Sandwichpaneele mit Stärke 25mm oder 40mm
- PU-Isolation oder Mineralwolle
- Oberflächen verzinkt (Z275), Folienbeschichtet (RAL7035) Edelstahl oder Pulverbeschichtet (Farbe nach Wahl)

Kanäle mit Anschlusselementen an Decken und Boden. Zusätzliche Servicetüren wo notwendig →

MONTAGE

- Vorbereitete Komponenten – Montage bei Bonotec
- Montage vor Ort auf der Baustelle – Montage oder Montageunterstützung durch Bonotec

Kanalstück an Decke montiert. →

BAUELEMENTE

- Standardisierte Wand-, Decken- und Bodenelemente Grössen 310x310mm bis 1240x2480mm / Rastermass 310mm
- Türelemente bis 856x2096mm (lichtes Mass) Verschiedene Scharnier- und Verschlussvarianten Gegen Aussen oder Innen öffnende Türen
- Wetterschutzgitter und Kanalanschlüsse

Kanalstück als Verteilergehäuse an Wand montiert. Ausschnitte für Streben usw. mit Abdichtung. Vor Ort Montage. →



IHRE VORTEILE:

- Lüftungskanäle mit komplexen Einbaubedingungen.
- Nach Kundenwunsch konstruiert und aufgebaut.
- Begehbar für Wartung und Reinigung
- Langlebig und kostengünstig!