

BKF (AC)

Bonotec Küchenabluftbox



Küchenabluftbox

für höhere Fördermitteltemperaturen bis 100°C

Gehäuse doppelschalig außen mit verzinktem Stahlblech, innen schall- und wärmeisoliert mit 50mm Steinwolle, nicht brennbar nach DIN4102. Montageschienen zur Aufstellung serienmäßig enthalten. Für Wartungs- und Reinigungsarbeiten kann die mit Scharnieren versehene Tür geöffnet und damit das Laufrad mit dem Motor herausgeschwenkt werden. Der Türanschlag kann von rechts nach links geändert werden. Standardmäßig ist eine Tropfwanne (inkl. Kondensatablaufstutzen) im Geräteboden integriert. Einseitig saugendes Laufrad aus verzinktem Stahlblech mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln. Spannungssteuerbarer AC-Außenläufermotor. Wartungsfreie, beidseitig geschlossene Lagerung mit Langzeitschmierung. Motor schwarz lackiert und/oder Aluminiumdruckguss. Standardausführung mit Kabel seitlich. Der Motorschutz ist durch in die Wicklung eingelegte Thermokontakte gewährleistet. Diese schützen, bei ordnungsgemäßer Anwendung, den Motor vor Überlastung durch Phasenausfall, zu hohe Fördermitteltemperatur oder blockierten Rotor. Isolationsklasse F. Der elektrische Anschluss erfolgt über den am Gehäuse montierten Klemmkasten. Die Luftmengenregelung ist über ein 5-Stufen Trafo-Steuergerät möglich (Zubehör).

Art-Nr.	Nenn-durchmesser	ErP Status	Spannung	Motorleistung kW	Luftmenge max. m3/h	Lieferzeit
202251	200	n/a	1~230V	0.240	1'240	
202252	200	n/a	1~230V	0.310	1'350	
202253	225	n/a	1~230V	0.490	1'780	
202254	250	n/a	1~230V	1.100	2'900	
202255	280	n/a	1~230V	1.400	3'380	
202256	315	n/a	1~230V	0.200	2'100	
202257	355	n/a	1~230V	0.290	2'950	
202258	355	n/a	1~230V	0.450	3'350	
202259	200	n/a	3~400V	0.220	1'150	
202260	200	n/a	3~400V	0.375	1'630	
202261	225	n/a	3~400V	0.420	1'820	
202262	250	n/a	3~400V	1.180	3'290	
202263	280	n/a	3~400V	1.750	4'280	
202264	315	n/a	3~400V	1.300	4'250	
202265	315	n/a	3~400V	0.160	2'080	
202266	355	n/a	3~400V	2.060	5'920	
202267	355	n/a	3~400V	0.285	3'030	
202268	355	n/a	3~400V	0.400	3'250	
202269	450	n/a	3~400V	0.910	6'700	
202270	450	n/a	3~400V	1.550	8'390	

ab Lager ■
ca. 1 Woche ■
auf Anfrage ■

Bonotec AG, Niesenstrasse 6, 3510 Konolfingen, Schweiz

Telefon +41 (0)31 791 1891

info@bonotec.ch