

MODLAIR®-GEHÄUSE IM ANLAGENBAU

SPEZIALGEHÄUSE

Modlair® Konstruktionen lassen sich vielseitig einsetzen. Das modulare Konzept erlaubt einen sehr flexiblen Aufbau. Das Gehäuse wird komplett geliefert oder wenn notwendig erfolgt eine rasche vor Ort Montage.

Aussenaufgestelltes Gehäuse mit Einbauelementen und Ventilatoraufbau →



VARIANTENVIELFALT:

- Sandwichpaneele mit Stärke 25mm oder 40mm
- PU-Isolation oder Mineralwolle
- Oberflächen verzinkt (Z275), Folienbeschichtet (RAL7035), Edelstahl oder Pulverbeschichtet (Farbe nach Wahl)

Gehäuse mit 2 eingebauten Wärmetauschern mit einem Gesamtgewicht von 2 Tonnen →



MONTAGE

- Komplett angeliefertes Gehäuse – Montage bei Bonotec
- Montage vor Ort auf der Baustelle – Montage oder Montageunterstützung durch Bonotec

Ventilatorengehäuse komplett angeliefert - Montage bei Bonotec →



BAUELEMENTE

- Standardisierte Wand-, Decken- und Bodenelemente Grössen 310x310mm bis 1240x2480mm / Rastermass 310mm
- Türelemente bis 856x2096mm (lichtes Mass) Verschiedene Scharnier- und Verschlussvarianten Gegen Aussen oder Innen öffnende Türen
- Wetterschutzgitter und Kanalanschlüsse
- Dachlösungen für Aussenaufstellung

Spezial - Lüftungsgerät Konzept Kunde – durch Bonotec mitgeplant/montiert (M025) →



Gehäuse für Spezialwärmepumpe, mit zusätzlicher Belüftung. Gehäuse vorbereitet für Endmontage bei Kunde. Option: Gehäuse teilmontiert bei Bonotec – Endmontage bei Kunde. →



IHRE VORTEILE:

- Einhausung / Schalldämmgehäuse für alle denkbaren Anwendungen
- Nach Kundenwunsch konstruiert und aufgebaut.
- Robuster und flexibler Aufbau!