

BKRI (AC)

Bonotec Kanalventilatoren mit Schalldämmung



Gehäuse aus verzinktem Stahlblech als rechteckiger Kanal ausgebildet zum direkten Einbau in Luftkanäle. Saug- und druckseitig mit 20 mm breiten Normflanschen.
 Sehr geräuscharme Gehäuseabstrahlung durch zusätzliche Schalldämmisolierung der Seitenwände.
 Montage mit horizontaler oder vertikaler Motorwelle. Einseitig saugendes Laufrad aus Aluminium (AlMg3) mit 8 rückwärtsgekrümmten Schaufeln und ausschwenkbarer Motorlaufradeinheit. Spannungssteuerbarer AC-Außenläufermotor. Wartungsfreie, beidseitig geschlossene Lagerung mit Langzeitschmierung. Standardausführung mit Kabel seitlich.
 Der Motorschutz ist durch in die Wicklung eingelegte Thermokontakte gewährleistet. Isolationsklasse F. Motor-Laufrad-Einheit mindestens entsprechend Gütestufe G6.3 nach DIN ISO 21940-11 statisch und dynamisch gewuchtet.
 Der elektrische Anschluss erfolgt über den mitgelieferten Klemmkasten (lose beiliegend).
 Die Luftmengenregelung ist über ein 5-Stufen Trafo-Steuergerät möglich (Zubehör).

Art-Nr.	Kanalmass	ErP Status	Spannung	Motorleistung kW	Luftmenge max. m3/h	Lieferzeit
202419	500x250	2018	1x230V	0.480	2'374	
202420	500x250	2018	1x230V	0.167	1'745	
202421	600x350	2018	1x230V	0.330	3'175	
202422	600x350	2018	1x230V	0.540	3'914	
202423	700x400	2018	1x230V	0.700	5'020	
202424	800x500	2018	1x230V	1.650	8'362	
202425	500x250	2018	3x400V	0.520	2'503	
202426	500x250	2018	3x400V	0.150	1'667	
202427	600x350	2018	3x400V	0.300	3'140	
202428	600x350	2018	3x400V	0.500	3'800	
202429	700x400	2018	3x400V	0.780	5'320	
202430	800x500	2018	3x400V	1.770	8'904	
202431	1000x500	2018	3x400V	2.200	11'462	

ab Lager ■
 ca. 1 Woche ■
 auf Anfrage ■

Bonotec AG, Niesenstrasse 6, 3510 Konolfingen, Schweiz
 Telefon +41 (0)31 791 1891 info@bonotec.ch