

## MODLAIR®-GEHÄUSE IM ANLAGENBAU

### WETTERFESTE SCHUTZGEHÄUSE

Modlair Konstruktionen lassen sich vielseitig einsetzen. Das modulare Konzept erlauben einen sehr flexiblen Aufbau und eine einfache und rasche vor Ort Montage.

Gehäuse ohne Bodenpaneelen,  
Aludach mit Tropfkante  
Mit Bodenanschlusselementen  
auf Betonplatten montiert →



#### VARIANTENVIELFALT:

- Sandwichpaneelen mit Stärke 25mm oder 40mm
- PU-Isolation oder Mineralwolle
- Oberflächen verzinkt (Z275), Folienbeschichtet (RAL7035) Oder Pulverbeschichtet (Farbe nach Wahl)

Gross-Gehäuse mit Türen.  
Wetterschutzgitter und  
Kanalanschlüssen →



#### MONTAGEFREUNDLICHKEIT

- Kompakt angelieferte Elemente
- Einbringung ohne Kran möglich (Elementgewicht bis 20kg)
- Handwerkzeuge genügen für Montage

Vor Ort Montage durch  
Bonotec →



Gehäuse mit Bodenpaneelen auf  
Grundrahmenprofilen →  
Gehäuse in Spezialfarbe  
Wetterfeste Dachfolie verschweisst



#### BAUELEMENTE

- Standardisierte Wand-, Decken- und Bodenelemente  
Grössen 310x310mm bis 1240x2480mm /  
Rastermass 310mm
- Türelemente bis 856x2096mm (lichtes Mass)  
Verschiedene Scharnier- und Verschlussvarianten  
Gegen Aussen oder Innen öffnende Türen

Spannweite Decken bis ca. 6m  
Verstärkungsprofil bspw. für  
Schneelast →



Bodenanschlussprofile mit  
zusätzlichen Sturmwind  
Sicherungen →



#### IHRE VORTEILE:

- Vielseitige Anwendungszwecke wie Technikzentralen, Einhausungen für HLK-Komponenten, u.v.m.
- Nach Kundenwunsch konstruiert und aufgebaut.
- Langlebig und kostengünstig!