

NEWSLETTER

Inbetriebnahme Lüftungsgerät für den Ausseneinsatz



Lüftungsgerät für 8'000 m³/h mit hocheffizienter KVS-Wärmerückgewinnung und Heizregister. Ausgestattet mit zwei Filterstufen auf Abluftseite und mit 60mm akustisch und thermisch isoliertem Gehäuse der Klasse T2/TB2 L1. Aussenmontage durch Bonotec mit Unterstützung unseres Kunden.

Bonotec Hatch, das Schweizer "Sackmesser" auf ihrem Dach



Für die MRWA
F400°C/2h,
F300°C/2h, F200°C/2h.
Belüftung oder Spezial
Anwendung Atex oder
Kunststoff.

Geringe Bauhöhe und **Optional:** Flachdachsockel mit Beschichtungen nach Wahl (RAL):

Grössen von S bis XL ermöglichen Betriebspunkte bis 180'000m³/h und 1'500Pa.

Retrofit Modlair Lüftungsgeräte



Retrofit alter Lüftungsgeräte mit Modlair Gehäuse durch Bonotec AG. Die alten riemengetriebene Ventilatoren wurden durch die neueste Technologie von RQM-Ventilatoren ersetzt.

Energieeffizienzklasse IE5 mit Permanentmagnet-Motoren und integriertem Frequenzumformer. Wir modernisieren auch ihre Lüftungsanlage, egal von Hersteller.

Kompaktlüftungsgeräte AmberAir



Bonotec präsentiert die neuen AmberAir Kompakt-Geräte mit Wärmerückgewinnung (RIS / S-CX der neuen Generation).

Die Vorteile: Kompakt, energieeffizient, zuverlässig, leistungsstark, modular und einfach bei der Installation und in der Bedienung. Mit diesen Produkten positioniert sich Bonotec für praktische, ökologische und effiziente Lösungen.

www.bonotec.ch

Bonotec AG

Lufttechnik für höchste Ansprüche
Niesenstrasse 6
CH-3510 Konolfingen

Tel +41 31 791 18 91

www.bonotec.ch

info@bonotec.ch

Ansprechpartner bei Bonotec

[Impressum](#)

Newsletter [abmelden](#)

Newsletter [drucken/PDF](#)

Bonotec auf [GoogleMaps](#)